tepro

Bedienungsanleitung
Aufsteck-Strahler 4,6 kW

Version 2014/
Art. Nr. 2098

P140049_TEPRO_2098_Aufsteck-Strahler_2014_04_14.indd 1 14/4/14 4:12 PM

Inhalt

Bevor Sie das Gerät benutzen **3**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch **3**

Zu Ihrer Sicherheit ..... **3 - 4**

Signalsymbole 3

Allgemeine Sicherheitshinweise 3

Sicherheitshinweise ..... 3 - 4

Vor dem ersten Gebrauch **4**

Verbindung zum Gerät **5**

Regler und Schlauch 5

Die Gasflasche 5

Verbindung zum Gerät 5

Gasleckstellen prüfen 5

Bedienung **6**

Zündsystem 6

Wartung und Reinigung **6**

Fehlerbehebung **7**

Entsorgung **7**

Konformitätserklärung **7**

Technische Daten **7**

Garantie **7**

Service **7**

Inverkehrbringer **7**

P140049_TEPRO_2098_Aufsteck-Strahler_2014_04_14.indd 2 14/4/14 4:12 PM

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Aufsteck-Strahler heizt mit Hilfe der Verbrennung von Propan oder Butan mittels der abgegebenen Wärmestrahlung die Umgebungsluft auf. Im Brennbereich wird das zugeführte Gas (Propan oder Butan) kontrolliert verbrannt. Der aufgeheizte Keramikbrenner wärmt die Umgebungsluft des Aufsteck-Strahlers auf.

Der Aufsteck-Strahler ist ausschließlich für die Benutzung im wettergeschützten Außenbereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE - bei jedem Gebrauch zu beachten

- **Nur in gut belüfteten Räumen verwenden!**
- **Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.**
- **ACHTUNG! Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder und Tiere fernhalten.**
- **Gerät während des Betriebs nicht bewegen.**
- **Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.**
- **Bei Benutzung und Wartung des Gerätes müssen gegebenenfalls nationale Bestimmungen und Vorschriften beachtet werden.**

Verwenden Sie das Gerät NICHT:

- **für die Beheizung von geschlossenen oder bewohnten Räumen (Wohngebäuden).**
- **im Keller oder in unterirdischen Räumen.**
- **in der Nähe von brennbaren Materialien (z. B. Papier, Baustoffe).**
- **an Orten, in denen luftflüchtige Materialien gelagert oder vorhanden sind (z. B. Benzin, Lösungsmittel, Chemikalien) oder in denen eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann.**
- **nach eigenmächtiger baulicher Veränderung des Aufsteck-Strahlers.**
- **bei falschem, unzulänglichen Anschluss an die Gasflasche.**
- **an Orten, die nicht ausreichend belüftet sind.**
- **in zu kleinen Räumen. Die minimale Raumgröße ist von der Nennwärmeleistung aller in diesem Raum aufgestellter Geräte abhängig.**
- **bei Temperaturen von unter 0 Grad Celsius.**

Sicherheitshinweise

Gefahr Brandgefahr!

Teile des Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Gerät auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.
- Der Abstand in Strahlrichtung zwischen strahlender Fläche und brennbaren Stoffen darf 2m nicht unterschreiten.
- Die übrigen Abstände zu brennbaren Stoffen dürfen 1m nicht unterschreiten.
- Das Gerät während des Betriebs nicht transportieren. Das Gerät darf nur in abgekühltem Zustand transportiert werden.
- Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.

Gefahr Brandgefahr!

Gerät nicht abdecken um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.

Das Gerät darf unter keinen Umständen mit isolierendem oder ähnlichem Material abgedeckt werden.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Gerät an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Das Gerät wird während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

P140049_TEPRO_2098_Aufsteck-Strahler_2014_04_14.indd 3 14/4/14 4:12 PM

– Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
– Gerät vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.
– Beachten Sie, dass verschiedene Komponenten Wärme speichern können und so auch nach Gebrauch des Gerätes noch zu Verbrennungen führen können.
– Ziehen Sie niemals am Gasschlauch, um das Gerät zu bewegen.

Gefahr Vergiftungs- und Erstickungsgefahr!

Neben der Erzeugung von Wärme erzeugt die Verbrennung von Propan / Butan geringe Mengen Kohlenmonoxid (CO).

– Dieses Gasheizgerät verbraucht bei der Benutzung Sauerstoff. Damit es nicht zu einer gefährlichen Anreicherung von Kohlenmonoxid (CO) in der Raumluft kommt, muss immer auf eine ausreichende Frischluftzufuhr (Belüftung) im Aufstellraum geachtet werden.

Gefahr Gefahren für Kinder!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

– Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.

Gefahr Verletzungsgefahr

Das Gerät nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.

– Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Achtung Beschädigungsgefahr!

Verwenden sie zum Reinigen keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!

Vorsicht! Falls Sie Gasgeruch wahrnehmen:

– Sofort die Gaszufuhr der Gasflasche schließen.
– Alle offenen Flammen löschen.
– Keine elektrischen Geräte bedienen.
– Den umliegenden Bereich belüften.
– Leckstellenprüfung vornehmen, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
– Wenn nach der Prüfung und der Leckstellenbeseitigung weiterhin Gasgeruch wahrgenommen wird, das Gerät nicht weiter benutzen. Umgehend einen Gas-Fachmann oder ihren Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, benachrichtigen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!

Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Brennstoffen (z. B. Benzin) oder anderen entzündbaren Flüssigkeiten oder Gasen aufbewahren.

– Die Gasflasche muss während der Lagerung vom Gerät getrennt sein.
– Tauschen Sie die Gasflasche in flammenfreier Umgebung aus.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!

Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Benutzen Sie ausschließlich Originalzubehörteile.

– Jede Änderung des Gerätes, insbesondere an den gasführenden Teilen ist strengstens verboten, führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie und kann außerdem gefährlich sein!
– Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Zubehör und Zusatzgeräte, die ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller empfohlen werden.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!

Kein Teil des Berührungsschutzes darf auf Dauer entfernt werden.

– Der Berührungsschutz dient der Verhütung von Brandgefahren und Verbrennungen.
– Achtung! Der Berührungsschutz bietet er keinen vollen Schutz!

Gefahr Explosionsgefahr!

Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z.B. brennbare Flüssigkeiten, Gase und insbesondere Farb- und Staubnebel, befinden. Durch heiße Flächen am Gerät können sich diese Substanzen entzünden.

Gefahr Verletzungsgefahr!

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Gerätes führen.

– Befolgen Sie alle hier aufgeführten Anweisungen.

Vor dem ersten Gebrauch

Überprüfen Sie ob der Lieferumfang vollständig und in einwandfreiem Zustand ist.

Setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Verkäufer in Verbindung, wenn der Lieferumfang unvollständig ist oder Mängel aufweist.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

P140049_TEPRO_2098_Aufsteck-Strahler_2014_04_14.indd 4 14/4/14 4:12 PM

Verbindung zum Gerät

Dieses Gerät ist nur für Niederdruck Butan-/Propangas geeignet und muss mit einem geeigneten Niederdruck-Regler und einem flexiblen Schlauch (0,5m Länge) ausgestattet sein.

Dieses Gerät ist dafür vorgesehen, einen 50 mBar Regler mit Butan-/Propangas zu bedienen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem LPG Gaslieferanten nach geeigneten Reglern für Gasflaschen.

Für den Betrieb dieses Gerätes benötigen Sie eine handelsübliche Flasche Butan-/Propangas.

Hinweis: Gasflasche und Gasschlauch haben Linksgewinde!

Regler und Schlauch

Diese Zubehörteile werden mit dem Heizgerät geliefert. Dem Regler liegt eine separate Bedienungsanleitung bei. Ersatz hierfür ist bei Ihrem Gerätehändler oder einem autorisierten LPG Gaslieferanten verfügbar. Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für LP Gas mit den genannten Druckwerten zertifiziert sind. Die Lebenserwartung des Reglers beträgt ungefähr 2 Jahre. Es wird empfohlen, den Regler innerhalb von 2 Jahren ab Herstellungsdatum auszutauschen.

Die Verwendung eines falschen oder defekten Reglers und Gasschlauchs ist gefährlich. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Heizers, dass die korrekten Teile verwendet werden.

Der verwendete Gasschlauch muss mit den Vorschriften und Bestimmungen des Landes übereinstimmen, in dem das Gerät betrieben wird. Die Länge des Gasschlauchs darf 0,5 Meter nicht überschreiten. Verschlissene oder beschädigte Schläuche müssen umgehend ausgetauscht werden. Der Schlauch muss verwindungs- und knickfrei verlegt sein. Stellen Sie sicher, dass der Gasschlauch nicht behindert oder geknickt wird.

Die Gasflasche

Eine Gasflasche wird mit diesem Gerät nicht mitgeliefert. Die Gasflasche muss vom Endverbraucher beigestellt werden. Lassen Sie Ihre Gasflasche nicht fallen bzw. behandeln Sie diese nicht grob oder unsachgemäß!

Wenn der Heizer nicht verwendet wird, muss die Gasflasche vom Heizer getrennt werden. Versehen Sie die Gasflasche mit ihrer Schutzkappe, nachdem die Gasflasche vom Gerät getrennt wurde. Die Gasflasche muss außerhalb des Gerätes gelagert werden. Die Aufbewahrung von Gasflaschen ist nicht zulässig in Räumen unter Erdgleiche, in Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden, sowie in deren unmittelbarer Nähe. Die Ventile müssen mit Ventilschutzkappen und Verschlußmuttern versehen sein. Gasflaschen - auch leere - müssen stehend aufbewahrt werden.

Gasflaschen müssen im Außenbereich in einer aufrechten Position und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Gasflasche darf nicht in Bereichen aufbewahrt werden, in denen die Temperatur 50ºC überschreitet. Die Gasflasche nicht in der Nähe von Flammen oder anderen entzündbaren Quellen lagern.

Im Bereich von Gasflaschen nicht rauchen!

Verbindung zum Gerät

- Achten Sie darauf, dass alle Komponenten sicher stehen.
- Prüfen Sie den Zustand von Aufsteck-Strahler, Gasschlauch, Druckregler und Gasflasche.
- Stellen Sie sicher, dass das Flaschenventil an der Gasflasche geschlossen ist.
- Verwenden Sie die Klemmschraube, um den Ständer auf der Gasflasche zu befestigen.
- Mit der Flügelmutter und der Zahnscheibe können Sie den Strahler auf die gewünschte Position einstellen und am Ständer befestigen.
- Eine Seite des Gasschlauches handfest auf das Gewinde des Druckreglers drehen und anschließend mit Hilfe eines 17er Gabelschlüssels fest anziehen. Achtung Linksgewinde! Keine zusätzliche Dichtung verwenden!
- Die noch freie Seite des Gasschlauches handfest auf das Gewinde des Ventilanschlusses am Gerät drehen. Anschließend mit Hilfe eines 17er Gabelschlüssels fest anziehen. Achtung Linksgewinde! Keine zusätzliche Dichtung verwenden!
- Verbinden Sie den Druckregler handfest mit dem Gasflaschenventil.
- Prüfen Sie die Festigkeit aller Verschraubungen.

Der maximale Gasdruck (0,5 bar) darf nicht überschritten werden, da das Gerät sonst zu heiß wird. **Unfallgefahr!**

Befolgen Sie die Instruktionen, die dem Regler beigelegt sind.

Gasleckstellen prüfen

- Mischen Sie einen Teil Geschirrspülmittel mit 3 Teilen Wasser. Zum Prüfen werden ca. 50 ml Seifenwasser benötigt.
- Den Regler mit der Gasflasche verbinden. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher angeschlossen sind.
- Die Gaszufuhr einschalten.
- Das Seifenwasser auf den Schlauch und an allen Verbindungen auftragen. Wenn Blasen erscheinen, ist eine Leckstelle vorhanden.
- Die Leckstelle beseitigen und die Prüfung erneut vornehmen.
- Das Gas abschalten nachdem die Prüfung beendet ist.
- Falls eine Leckstelle gefunden wird und diese nicht repariert werden kann, nicht versuchen die Leckstelle weiter zu reparieren. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Fachmann.

Achtung!

Vor jeder Benutzung, alle Anschlüsse auf Gasleckstellen prüfen! Die Prüfung immer mit Seifenwasser vornehmen.

Niemals eine offene Flamme verwenden, um Leckstellen aufzufinden.

Propan und Butan sind schwerer als Luft. Bei Leckagen bildet sich in Bodennähe ggf. ein explosionsfähiges Gemisch.

Auf Beschädigung achten. Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf etwaige Beschädigungen. Sollte das Gerät Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.

P140049_TEPRO_2098_Aufsteck-Strahler_2014_04_14.indd 5 14/4/14 4:12 PM

Bedienung

Gefahr Explosionsgefahr!

Lesen Sie zunächst die nachfolgenden Anweisungen zum Einschalten/Anzünden und alle Warn- und Sicherheitshinweise durch, bevor Sie den Heizer anzünden.

– Prüfen Sie das Gerät auf Risse, Einschnitte oder andere Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.

– Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn der Gasschlauch beschädigt oder porös ist.

Zündsystem

1. Stellen Sie das zusammengebaute Gerät in eine ebene und stabile Position.
2. Öffnen Sie das Gasflaschenventil.
3. Halten Sie ein langes Streichholz oder ein Kaminfeuerzeug bereit.
4. Drücken Sie den Gasmengen-Regler in der Mittelstellung nieder. Zünden Sie den Strahler in einer Ecke unverzüglich an (Verpuffungsgefahr), während Sie den Gasmengen-Regler weiter gedrückt halten. Der Gasmengen-Regler muss ggf. mehrfach gedrückt werden, um das Gas-Luft-Gemisch zu zünden.
5. Halten Sie den Gasmengen-Regler noch ca. 10 bis 20 Sekunden gedrückt, nachdem das Gas-Luft-Gemisch gezündet hat. Lassen Sie ihn danach langsam los und prüfen Sie, dass der Aufsteck-Strahler kontinuierlich arbeitet.
6. Durch Drehen des Ventils lässt sich die Leistung reduzieren oder verstärken. Der Verstellbereich ist durch Anschläge begrenzt.

Wichtig! *Wenn sich der Brenner nicht entzündet, lassen Sie den* Gasmengen-Regler *los und drehen Sie das Flaschenventil der Gasflasche zu. Warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie den Vorgang.*

7. Um das Gerät abzuschalten, drehen Sie das Gasflaschenventil zu.
8. Warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie den Aufsteck-Strahler das nächste Mal wieder anstellen oder transportieren. Vor der Wiederinbetriebnahme muss der Aufsteck-Strahler abgekühlt sein.

Hinweis: Eine thermoelektrische Zündsicherung verhindert über ein Thermoelement das Ausströmen von ungezündetem Gas. Dabei erwärmt eine Überwachungsfllamme das Thermoelement und hält den Gasdurchfluss offen. Sollte die Überwachungsfllamme erlöschen, kühlt das Thermoelement ab und der Gasdurchfluss wird unterbrochen.

Wartung und Reinigung

Gefahr Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.

Achtung Beschädigungsgefahr!

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, stellen Sie es an einen trockenen, staublosen Ort und decken Sie es nach vollständiger Abkühlung mit einer Plastikfolie ab, damit es vor Verunreinigungen und dadurch hervorgerufene Beschädigungen und Funktionsstörungen geschützt ist.
- Achten Sie darauf, das das Gerät an einem Ort gelagert wird, der für Kinder unzugänglich ist.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
kein Gas	– Gasflasche ist leer – geschlossenes Ventil an der Gasflasche – Sicherheitsventil am Gerät geschlossen	– Mit voller Gasflasche ersetzen – Ventil öffnen – neuer Einschaltversuch (siehe Bedienung, Zündsystem)
Brennerflamme erlischt während des Betriebs	– Thermoelement war noch nicht warm genug – leere Gasflasche – Wind oder Zugluft bläst Flamme aus	– neuer Einschaltversuch (siehe Bedienung, Zündsystem) – Mit voller Gasflasche ersetzen – Gerät abseits von Wind und Zugluft aufstellen, Gerät einige Minuten abkühlen lassen, danach neuer Einschaltversuch (siehe Bedienung, Zündsystem)

P140049_TEPRO_2098_Aufsteck-Strahler_2014_04_14.indd 6 14/4/14 4:12 PM

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie es über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. 2098, Aufsteck-Strahler
Gewicht:	ca. 2,8 kg
Gesamtmaße:	ca. 30,5 x 12 x 42 cm (BxTxH)
Verbrauch:	216-400 gr/h 2,7 - 4,6
Nennwärmebelastung max:	kW
Gerätekategorie:	I 3B/P (50)
Anschlussdruck:	50 mbar DE / AT
Eingestellt für Flüssiggas:	Propan/Butan 5 kg
Größe der Gasflasche:	oder 11 kg

Garantie

Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt gekauft. TEPRO GARTEN GmbH garantiert für ihre Produkte im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Grillroste, Kohleroste oder Brenner, sowie Unebenheiten und Farbunterschiede der Emaillierung, Lackablösung, verursacht durch eingebranntes Fett, leichte Korrosion wie z.B. Flugrost. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers.

Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Mißbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Das Gerät sollte einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

Tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
Email: info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de

P140049_TEPRO_2098_Aufsteck-Strahler_2014_04_14.indd 7 14/4/14 4:12 PM

P140049_TEPRO_2098_Aufsteck-Strahler_2014_04_14.indd 8 14/4/14 4:12 PM